

CLASSIC + UNIVERSAL

PRE BIELU A SVETLO FAREBNÚ BAVLNU

1-PAPIEROVÝ SYSTÉM



NASTAVENIA TLAČE

- **Režim obrazu:** tlač zrkadlovo
- **Nastavenie média:** viacúčelový zásobník, ťažký papier alebo podobné materiály



PROCES PRENOSU

- Na spodnú platňu položte textil.
- Umiestnite prenosový papier na tričko.
- Stlačte na 10-15 sekúnd.
- Prenosový papier ihneď odlepte z textilu.
(Tričko nikdy nevyberajte z lisu predtým, ako sa odlepi prenosový papier.)
- Pre lepšiu prateľnosť položte na svoj dizajn hárok silikónového papiera a znovu zatvorte lis.



NASTAVENIE TERMOLISU

	AUTOMATICKÝ TERMOLIS	MANUÁLNY TERMOLIS
PRÍTLAK	5 bar / 70 PSI	maximálny
TEPLOTA	200°C	200°C
ČAS	10 - 15 sek.	10 - 15 sek.
FIXÁCIA	10 sek.	10 sek.



PRANIE

- Do 60°C (cyklus prania za tepla). Otočiť naruby. Nepoužívajte aviváž ani tekutý prací prostriedok.



SUŠENIE

- Nesušiť v sušičke!



ŽEHLENIE

- Pri žehlení prekryte potlač papierom na pečenie.

Pred začatím výroby, odporúčame spraviť skúšku prenosu a prania so všetkými materiálmi.

Dôležitá rada pre obojstrannú tlač na textil: tričká pre obojstrannú tlač (predná a zadná strana), sa musia navliecť cez spodnú platňu. V takom prípade bude iba jedna strana ošetrená teplom a vy sa vyhnete pretlačeniu aplikovaného vzoru z druhej strany. Ak tričko žltne, položte na neho počas procesu kúsok rúna.