

LASER-LIGHT (NO-CUT)

PRE BIELU A SVETLOFAREBNÚ BAVLNU, KARTÓN / PAPIER

1-PAPIEROVÝ SYSTÉM



NASTAVENIA TLAČE

- Iba OKI tlačiarne s bielym tonerom
- Režim obrazu: zrkadlovo
- Nastavenie médií pre OKI 7411/711/9420/920/9541/941: Viacúčelový zásobník, Štítky 1
- Nastavenie média pre OKI Pro8432WT: Viacúčelový zásobník, User Type 2
- Biely toner: **ZAPNUTÝ**



PROCES PRENOSU NA BAVLNU

- Položte transfer na svoj textil.
- Stlačte pomocou nastavení z tabuľky nižšie.
- Transfer potierajte kúskom látky po dobu 5-10 sekúnd, potom papier pomaly odstráňte.
- Transfer prekryte hárkom silikónového papiera.
- Zafixujte prenos pomocou nastavení z tabuľky nižšie.



PROCESU PRENOSU NA KARTÓN / PAPIER

- Položte papier na kartón, alebo papier.
- Stlačte pri 180°C po dobu 15 sekúnd so stredným prítlakom 2 - 3 bary.
- Papier vyberte po 5 - 10 sekundách.



NASTAVENIE TERMOLISU

	AUTOMATICKÝ TERMOLIS	MANUÁLNY TERMOLIS
TEPLOTA	180 - 200°C	180 - 200°C
PRÍTLAK	2-3 bar / 29-43 PSI po dobu 15 sek.	vysoký prítlak po dobu 30 sek.
FIXÁCIA	5 bar / 72 PSI po dobu 30 sek.	vysoký prítlak po dobu 30 sek.



TIPY A TRIKY

- Textil položte úplne na spodnú platňu. (Dbajte na to, aby golier, záhyby alebo hrčky neboli na spodnej platni. Pokiaľ to nie je možné, natiahnite textil cez spodnú platňu).
- Ak po prenose uvidíte okolo prenosu svetlé pozadie, mierne znížte prítlak, aby ste minimalizovali alebo úplne eliminovali pozadie. Ak sa toner neprenesie úplne, mierne zvýšte prítlak, aby sa dosiahol úplný prenos.
- Pretože na trhu je niekoľko rôznych termolisov, dokonca aj termolisy rovnakej značky, môžu sa odlišovať od skutočnej pracovnej teploty a prítlaku použitého na odev, je nevyhnutné, aby ste si na svojom termolise nastavili svoje vlastné parametre prenosovej aplikácie. V závislosti od teploty a prítlaku vášho termolisu, môže byť doba prenosu o 10 až 15 sekúnd dlhšia.
- Pre optimálnu umývateľnosť dodržujte odporúčaný tlak, teplotu alebo čas aplikácie fixácie.
- Termolisy typu Clam-shell majú zvyčajne menší tlak, preto je potrebné zvýšiť dobu lisovania.



PRANIE

- Až do 30°C (cyklus prania za studena). Otočiť naruby. Nepoužívajte aviváž ani tekutý prací prostriedok.



SUŠENIE

- Nesušiť v sušičke!



ŽEHLENIE

- Pri žehlení potlač prekryte papierom na pečenie.

Pred začatím výroby, odporúčame spraviť skúšku prenosu a prania so všetkými materiálmi.

Dôležitá rada pre obojstrannú tlač na textil: tričká pre obojstrannú tlač (predná a zadná strana), sa musia navliecť cez spodnú platňu. V takom prípade bude iba jedna strana ošetrená teplom a vy sa vyhnete pretlačeniu aplikovaného vzoru z druhej strany. Ak tričko žltne, položte na neho počas procesu kúsok rúna.